

Ortungsgerät Easy Ortung

1. Inbetriebnahme

Stecken Sie das Gerät an den in Ihrem Fahrzeug vorhandenen OBD II Anschluss. Sollten Sie nicht wissen wo Ihr OBD II Anschluss sich befindet, rufen Sie uns bitte an unter 030 / 3553 0677 17.

OBD II Anschlüsse finden Sie in allen Benzin Fahrzeugen nach 2001 und Diesel Fahrzeugen nach 2003.

Gängige Positionen des OBD II Anschlusses sind unter dem Lenkrad, im Sicherungskasten oder im Fußraum des Beifahrersitzes.

2. Automatische Einstellung / Erstinstallation

Bevor das Gerät korrekte Ergebnisse liefert muss es sich selbstständig auf Ihr Fahrzeug einstellen. Dies geschieht automatisch während der ersten Fahrten innerhalb von ca. 20 Minuten.

Bitte beachten Sie das bei Entfernen des Gerätes vom OBD II Steckplatzes das Gerät erneut bei nächstem Einstecken den Einstellungsvorgang (ca. 20 Minuten) automatisch beginnt.

3. Signalleuchten am Gerät



1) GPS Empfang (Orange)
Blinkt = Position wird ermittelt
Leuchtet = Position OK

2) Mobilfunkempfang (Grün)
Blinkt = Keine Datenverbindung möglich
Leuchtet = Datenverbindung OK

3) Gerätestatus (Rot)
Blinkt = Gerät befindet sich im Einstellungsmodus
Leuchtet = Einstellung abgeschlossen und OK