

Ortungsgerät Personenortung

Gerätebeschreibung:

SOS Knopf

LEDs: GSM / POWER / GPS

USB-Anschluss zum Aufladen



Sim Karten Einschub

Nicht entfernen!

AUS / AN Knopf (mind. drei Sekunden gedrückt halten)

SIM Karten Einschub:

Die SIM Karte im Gerät bitte nicht entfernen, sonst kann das Gerät nicht ordnungsgemäß senden.

Erstinbetriebnahme:

Nach Erhalt des Gerätes können Sie in unserem Internet Portal Ihre Telefonnummer und Email Adresse hinterlegen, um bei schwachem Akkustand bzw. SOS-Alarm benachrichtigt zu werden. **Dazu bitte im Portal unter „Weitere Funktionen“ den Menüpunkt „Diebstahlschutz“ aufrufen!**

WICHTIGER HINWEIS!

Das Gerät ist Spritzwasser geschützt, allerdings nicht für Tiefen geeignet.

Laden Sie das Gerät regelmäßig für 2 Stunden mit dem mitgelieferten Ladegerät am USB-Anschluss auf.

Sie werden per SMS/Email informiert, sobald der Batteriezustand weniger als 10% beträgt.

Für technische Hilfe **kontaktieren Sie bitte unsere Supportmitarbeiter unter 030 / 331 60 50**. WICHTIG! Ortung nur mit freier Sicht zum Himmel möglich! In überdachten Gebieten z.B. Parkhäusern oder Werkshallen kann keine Ortung gewährleistet werden.